

# CEMENTAZIONE

## ELEMENTI IN COMPOCAD



**1**

Sabbiare a 2 atm l'interno dell'elemento/i in CompoCad

**2**

Pulire con alcool puro e attendere che sia asciutto

**3**

Cementare con Simply Core Hard Mini o Nova Resin Cement o Ghost Cem (vd. protocollo su bugiardino)



**4**

Fotopolimerizzare con luce idonea per 2/4 minuti